Dépannage

DANGER
Danger de mort dû à une décharge électrique
- Ne jamais ouvrir et réparer l'appareil soi-même
- Ne jamais changer soi-même un câble d'alimentation endommagé
- Contacter le service après-vente

Dérangements en fonctionnement

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	La prise électrique est débranchée de son socle	Enficher la prise électrique
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Remplacer le fusible dans le répartiteur électrique
	Le fusible est défectueux dans le câble d'alimentation secteur	Débrancher la prise électrique et contacter le service après-vente
	L'alimentation est interrompue	Faire vérifier l'alimentation par une personne qualifiée
La température de l'eau est trop basse	Le chauffage n'est pas allumé	Sur la commande fixe, positionner le <fonctionnement du chauffe-eau> sur ON
	Durée de préchauffage en mode économie d'énergie trop courte	Sur la commande fixe, positionner le <fonctionnement du chauffe-eau> sur ON
Le jet de la douchette est trop faible ou il n'y a pas d'eau du tout	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Nettoyer la buse de la douchette ou la remplacer
	Le filtre panier est bouché ou entartré	Nettoyer le filtre panier ou le remplacer
Le bras de la douchette ne rentre pas	L'alimentation est interrompue	Rétablir l'alimentation électrique. Le bras de la douchette rentre automatiquement
	L'abattant avec douchette est défectueux	Désactiver l'abattant avec douchette et contacter le service après-vente
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacter le service après-vente
De l'eau coule du trop-plein de sécurité à gauche à côté du bras de la douchette		Débrancher la prise électrique, fermer le robinet équerre et contacter le service après-vente

Dérangement	Cause	Remèdes
La lunette d'abattant bouge	L'amortisseur de compensation manque	Monter un nouvel amortisseur de compensation
	Des amortisseurs de compensation standard sont montés	Remplacer les amortisseurs de compensation « standard » par des amortisseurs de compensation « réhaussés »"
Le témoin lumineux rouge clignote : une fois toutes les 2 s	La sonde de température est défectueuse	Contacter le service après-vente
Le témoin lumineux rouge clignote : deux fois toutes les 2 s	Le robinet équerre est fermé	Ouvrir le robinet équerre
	Le filtre panier est bouché ou entartré	Nettoyer le filtre panier ou le remplacer
Le témoin lumineux rouge clignote : trois fois toutes les 2 s	Le bras de la douchette est bloqué	Contrôler l'ouverture du bras de la douchette Contrôler la position de la buse, insérer correctement la buse Contacter le service après-vente
Le témoin lumineux rouge clignote : quatre fois tous les 2 s	La température de l'eau est supérieure à 45 °C. Le coupe-circuit thermique est déclenché	Contacter le service après-vente
Le témoin lumineux rouge clignote : cinq fois toutes les 2 s	La pompe à eau ne fonctionne plus correctement ou est défectueuse	Contacter le service après-vente